GELIOMASTER®



УРАН

инструкция по монтажу
светодиодного светильника

Светодиодный светильник УРАН поставляется в упаковке.



1.1. Распакуйте светодиодный светильник **УРАН с комплектом встроенного консольного кронштейна.**



1.2. Выдвиньте крышку и установите светильник на кронштейн.





1.3. Затяните болты крепления кронштейна.



1.4. Подключите провод к клемменой колодке.



1.5. Закройте крышку светильника и заверните винт.



1.6. Включите питание и убедитесь, что светильник работает.

