
GELIOMASTER®



AGM

инструкция по монтажу
источника бесперебойного
питания



Распаковать изделие «AGM». «AGM» - это готовый продукт.
Его нужно только включить.



Проверить комплектность по паспорту.




Подключить «AGM» к электросети.



Включить кнопку «АКБ» на значение «Вкл».



После включения загорится индикатор «LOAD»
на контроллере АКБ.



Включить «АВТОМАТ НАГРУЗКИ» на значение «I».



Нажать на «Кнопку включения» инвертора.
«AGM» готов к эксплуатации.



Подключить устройство на 12/24 Вольт к разъемам «+» и «-».



Подключить устройство на 12/24 Вольт к гнезду прикуривателя.



Подключить устройство на 220 Вольт.