



ТЭМ РВ









ИНСТРУКЦИЯ


по монтажу облучателя-рециркулятора ТЭМ РВ на стену

1. Распаковать рециркулятор и проверить его комплектность.



1. Облучатель-рециркулятор ТЭМ - 1 шт.
2. Комплект крепежа на стену- 1 шт.
3. Паспорт-руководство по эксплуатации - 1 шт.
4. Упаковка - 1 шт.

2. Установить облучатель на ровную поверхность в месте наименьшего движения потока людей.
Разместить рециркулятор на стену вертикально.
Высота установки облучатели серий РВ от уровня пола 2-2,1 м (нижний край 1-1,5 м от уровня пола).




3. Для установки использовать крепежи, входящие в комплект поставки.
Крепление рециркулятора к поверхности стены осуществляется при помощи крепежей, за установочные отверстия на задней стороне корпуса.





установочные отверстия




4. Смонтированный рециркулятор РВ в вертикальном положении.



5. Подключить рециркулятор с помощью кабеля к сети питания.



6. Включить облучатель с помощью кнопки питания, расположенной на боковой поверхности облучателя. По окончании работы следует перевести кнопку питания в положение «0» и отключить рециркулятор от розетки.



7. Облучатель-рециркулятор ТЭМ РВ в работе.

